

AUTOTRANSFORMADOR
MODELO: ATM 1010VA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Potência	1010 VA
Entrada/Saída	Transforma 110VCA em 220 VCA ou 220VCA em 110VCA
Frequência	60 HZ
Temperatura de Operação	0 à 40 °C
Tomada	Cordão Tripolar PP
Gabinete	Caneca Plástica
Cor	Preto
Dimensão do produto (C xLxA)	12,5 x 10 x 11,5 cm
Peso do Produto mais embalagem	3,3 Kg
Garantia	3 meses

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Acompanha o autotransformador:

**Cabo de ligação 110/220 VCA;
Adaptador tipo “H”;
Manual de Instruções.**

Termo de Garantia

Este produto tem a garantia de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:

- Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do transformador no prazo acima estipulado;**
- Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica por nós autorizado;**
- A aquisição for feita em um posto de venda credenciado da Minipa.**

A garantia perde a validade nos seguintes casos:

- Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação e manuseio;**
- O transformador foi violado por técnico não autorizado;**
- Se o produto não for utilizado para o fim que se destina;**
- Se for ligado à rede elétrica imprópria;**
- Se estiver operando em regime de sobrecarga.**

A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.

A garantia só será válida mediante apresentação da Nota Fiscal de compra do produto.

IMPORTANTE

O correto dimensionamento da potência do autotransformador depende da potência do equipamento a ser alimentado, especificada em Watts (W) ou (VA) pelo seu fabricante.

Recomenda-se que a potência do Autotransformador seja pelo menos 30% superior à potência do equipamento a ser alimentado.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do autotransformador.

Em todos os modelos a cor vermelha representa 220 VCA

Por segurança, antes de energizar o transformador, fixe o conector tripolar com o parafuso que é fornecido junto com o conector tipo H.

Não utilize o transformador em locais úmidos (risco de choque elétrico).

Obs.: Qualquer dúvida na instalação do autotransformador, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

ATENÇÃO

Nunca coloque primeiro o conector tripolar na tomada fêmea do cordão de ligação;

Sempre que necessitar desconectar o aparelho do autotransformador, desligue sempre primeiro o plug da tomada da rede.

SEGURANÇA

Não abra o Autotransformador nem introduza objetos pelos orifícios;

Cuidado para não molhar o Autotransformador, cabo de alimentação, adaptador ou tomadas;

Não instalar o Autotransformador próximo a produtos químicos e/ou produtos inflamáveis e atmosferas explosivas;

A temperatura de trabalho do Autotransformador em função da potência requerida pode ser elevada, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Minipa do Brasil Ltda.
Av. Santos Dumont,4401
CEP: 89219-730
Joinville / SC
Fone: (47) 3467-8444
CNPJ: 10.719.113/0002-86
Site: www.minipa.com.br