

**AUTOTRANSFORMADOR**  
**MODELO: ATM 3000VA**

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
<b>Potência</b>	<b>3000 VA</b>
<b>Entrada/Saída</b>	<b>Transforma 110VCA em 220 VCA ou 220VCA em 110VCA</b>
<b>Frequência</b>	<b>60 HZ</b>
<b>Temperatura de Operação</b>	<b>0 à 40 °C</b>
<b>Gabinete</b>	<b>Caneca Plástica</b>
<b>Cor</b>	<b>Preto</b>
<b>Dimensão do produto ( C xLxA)</b>	<b>16 x 13 x 16 cm</b>
<b>Peso do Produto mais embalagem</b>	<b>7,2 kg</b>
<b>Garantia</b>	<b>3 meses</b>

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Acompanha o autotransformador:**

***Manual de Instruções.***

### **Termo de Garantia**

***Este produto tem a garantia de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.***

***Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:***

- Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do transformador no prazo acima estipulado;***
- Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica por nós autorizado;***
- A aquisição for feita em um posto de venda credenciado da Minipa.***

***A garantia perde a validade nos seguintes casos:***

- Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação e manuseio;***
- O transformador foi violado por técnico não autorizado;***
- Se o produto não for utilizado para o fim que se destina;***
- Se for ligado à rede elétrica imprópria;***
- Se estiver operando em regime de sobrecarga.***

***A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.***

***A garantia só será válida mediante apresentação da Nota Fiscal de compra do produto.***

**IMPORTANTE**

***O correto dimensionamento da potência do autotransformador depende da potência do equipamento a ser alimentado, especificada em Watts (W) ou (VA) pelo seu fabricante.***

***Recomenda-se que a potência do Autotransformador seja pelo menos 30% superior à potência do equipamento a ser alimentado.  
Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do autotransformador.***

***Não utilize o transformador em locais úmidos (risco de choque elétrico).  
Obs.: Qualquer dúvida na instalação do autotransformador, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.***

**SEGURANÇA**

***Não abra o Autotransformador nem introduza objetos pelos orifícios;  
Cuidado para não molhar o Autotransformador, cabo de alimentação, adaptador ou tomadas;***

***Não instalar o Autotransformador próximo a produtos químicos e/ou produtos inflamáveis e atmosferas explosivas;***

***A temperatura de trabalho do Autotransformador em função da potência requerida pode ser elevada, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.***

***Minipa do Brasil Ltda.  
Av. Santos Dumont,4401  
CEP: 89219-730  
Joinville / SC  
Fone: (47) 3467-8444  
CNPJ: 10.719.113/0002-86  
Site: [www.minipa.com.br](http://www.minipa.com.br)***