

TENSÃO DC

- Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V;
- Precisão: 200mV ~ 200V $\pm(0,5\%+3D)$
1000V $\pm(0,8\%+10D)$;
- Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V;
- Impedância de Entrada: 10M Ω ;
- Máxima Tensão de Entrada: 1000V DC

CORRENTE DC

- Faixas: 200 μ A, 2000 μ A, 20mA, 200mA, 20A;
- Precisão: 200 μ A ~ 200mA $\pm(0,8\%+10D)$
20A $\pm(2,0\%+5D)$;
- Resolução: 0,1 μ A, 1 μ A, 0,01mA, 0,1mA, 0,01A;
- Proteção de Sobrecarga:
Fusível de 0,2A/250V para mA
Fusível de ação rápida 20A/250V para 20A;

RESISTÊNCIA

- Faixas: 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , 20M Ω ,
200M Ω ;
- Precisão: 200 Ω $\pm(0,8\%+5D)$
2k Ω ~ 2M Ω $\pm(0,8\%+3D)$
20M Ω $\pm(1\%+25D)$
200M Ω $\pm(5\%+30D)$;
- Tensão em Aberto: < 3V;
- Resolução: 0,1 Ω , 1 Ω , 10 Ω , 100 Ω , 1k Ω , 10k Ω ,
100k Ω ;
- Proteção de Sobrecarga: 550V DC ou valor de
Pico AC;
- Quando a medida é acima de 1M Ω , aguardar
alguns segundos até estabilizar a leitura.

FREQUÊNCIA

- Faixa: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz,
20MHz;
- Precisão: 10Hz~10MHz $\pm(1\% + 3D)$
- Resolução: 0,01Hz, 0.1Hz, 1Hz, 10Hz,
100Hz, 1kHz, 10kHz;
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou valor de
Pico AC.
- Sensibilidade de entrada: 1V RMS.
- Tensão Máxima de Entrada: 10VRMS

TENSÃO AC

- Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V;
- Precisão: 200mV ~ 200V $\pm(0,8\%+5D)$
750V $\pm(1,2\%+10D)$;
- Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V;
- Impedância de entrada: Aprox. 10M Ω ;
- Máxima tensão de entrada: 750V RMS;
- Resposta em frequência de forma de onda se-
noidal padrão e onda triangular 40Hz ~1kHz;
- Resposta em frequência de outras formas de
onda: 40Hz ~ 200Hz.

CORRENTE AC

- Faixas: 200 μ A, 2000 μ A, 20mA, 200mA, 20A;
- Precisão: 200 μ A ~ 200mA $\pm(0,8\%+10D)$
20A $\pm(2,0\%+5D)$;
- Resolução: 0,1 μ A, 1 μ A, 0,01mA, 0,1mA, 0,01A;
- Proteção de Sobrecarga:
Fusível de 0,2A/250V para mA
Fusível de ação rápida 20A/250V para 20A;
- Resposta em frequência de forma de onda se-
noidal padrão e onda triangular 40Hz ~1kHz;
- Resposta em frequência de outras formas de
onda: 40Hz ~ 200Hz;

CAPACITÂNCIA

- Faixas: 2nF, 20nF, 200nF, 2 μ F, 20 μ F, 200 μ F,
2mF;
- Precisão: 20nF ~ 20 μ F $\pm(3,5\% + 20D)$
200 μ F ~ 2mF $\pm(5,0\% + 10D)$;
- Resolução: 0,001nF, 0,01nF, 0,1nF, 0,001 μ F,
0,01 μ F, 0,1 μ F, 0,001mF;
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou valor de
Pico AC.

TEMPERATURA

- Faixa: -40°C ~ 1000°C
0 ~ 1832°F
- Precisão: $\pm(1.0\% + 5D) < 400^\circ\text{C}$.
 $\pm(1.5\% + 15D) > 400^\circ\text{C}$.
 $\pm(0,75\% + 5D) < 750^\circ\text{F}$.
 $\pm(1.5\% + 15D) > 750^\circ\text{F}$.
- Resolução: 1°C, 1°F;

INDUTÂNCIA

- Faixa: 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H;
- Precisão: 2mH ~ 20H $\pm(2,5\% + 30D)$
- Resolução: 1 μ H, 10 μ H, 100 μ H, 1mH, 100mH;
- Proteção de Sobrecarga: 36V DC ou valor de Pico AC;

TESTE DE DIODO

- Faixa: 
- Tensão de circuito aberto aproximadamente 3V;
- Corrente direta de aprox. 1mA;
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou AC valor de pico;

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções;
2. Pontas de prova (par);
3. Ponta de temperatura Termopar;
4. Garras Jacaré (par);
5. Bolsa para Transporte.

TESTE hFE DE TRANSISTOR

- Faixa: 0~1000;
- O display exibe o valor de hFE do transistor em teste
- Corrente de base aprox. 10mA e Vce aprox. 3V

TESTE DE CONTINUIDADE

- Faixa: 
- Acima de 70 \pm 20 Ω , o alarme sonoro não é ativado. O alarme sonoro é ativado quando o objeto medido está com boa condutividade;
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou AC valor de pico.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Ponta de prova MTL-07, MTL-22, MTL-23, MTL-24, MTL-37.
2. Ponta atenuadora 1000:1 HV-40A.
3. Termopares MTK-01, MTK-13B, MTK-14B, MTK-15B, MTK-16 (necessário adaptador MAK-2).
4. Termopar MTK-02.
5. Garras de correntes CA-601, HR-30, M Flex-10, M Flex-18.
6. Certificado de Calibração.



*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444